

































































































標準洗滌圖示



M1		M2		M3		M4		M5	
M6		M7		M8		M9		N1	
N2		N4		N5		N7		NA	
F1		F2		F3					
K1		K2		K3		K4		K5	
K6		K7		K8		K9			
E1		E2		E3		E4		E5	
D1		D4		D7		D8		D9	
L1		L2		L3		L4		L5	
L6		L7		L8		L9			

舊版或特殊洗滌圖示

A1		A2		A3		A4		A5	
A6									
B1		B2		B3		B4		B5	
B6		B7		B8					
C1		C2		C3		C4		C5	
C6		C7		C8		C9		CA	
D2		D3		D5					
G1		G2							

標準洗滌圖示

M1	 水洗	M2	 不可水洗
M3	 手洗，最高洗滌溫度40°C	M5	 最高洗滌溫度30°C 緩和程序
M4	 最高洗滌溫度30°C 常規程序	M7	 最高洗滌溫度40°C 常規程序
M6	 最高洗滌溫度30°C 非常緩和程序	M9	 最高洗滌溫度40°C 非常緩和程序
M8	 最高洗滌溫度40°C 緩和程序	N2	 最高洗滌溫度50°C 緩和程序
N1	 最高洗滌溫度50°C 常規程序	N5	 最高洗滌溫度60°C 緩和程序
N4	 最高洗滌溫度60°C 常規程序	NA	 最高洗滌溫度95°C 常規程序
N7	 最高洗滌溫度70°C 常規程序		
F1	 可漂白	F2	 不可漂白
F3	 可漂白 僅允許氧漂/非氯漂		
K1	 乾燥	K2	 懸掛晾乾
K3	 在陰涼處懸掛晾乾	K4	 懸掛滴干
K5	 在陰涼處懸掛滴干	K6	 平攤晾乾
K7	 在陰涼處平攤晾乾	K8	 平攤滴干
K9	 在陰涼處平攤滴干		
E1	 可烘乾	E2	 可烘乾 溫度60°C以下
E3	 可烘乾 溫度80°C以下	E4	 不可烘乾
E5	 不可使用洗衣機 洗滌、脫水		

D1	 可熨燙	D4	 不可熨燙
D7	 可熨燙 熨斗底板最高溫度200°C	D8	 可熨燙 熨斗底板最高溫度150°C
D9	 可熨燙 熨斗底板最高溫度110°C		
L1	○ 專業紡織品維護		
L2	Ⓟ 使用四氯乙烯和符號F代表的 所有溶劑的專業乾洗，常規乾洗	L3	Ⓟ 使用四氯乙烯和符號F代表的 所有溶劑的專業乾洗，緩和乾洗
L4	Ⓡ 使用碳氫化合物溶劑的 專業乾洗，常規乾洗	L5	Ⓡ 使用碳氫化合物溶劑的 專業乾洗，緩和乾洗
L6	⊗ 不可乾洗	L7	Ⓜ 專業濕洗，常規濕洗
L8	Ⓜ 專業濕洗，緩和濕洗	L9	Ⓜ 專業濕洗，非常緩和濕洗

舊版或特殊洗滌圖示

A1	 脫水後吊掛晾乾	A2	 脫水後於陰涼處吊掛晾乾
A3	 不可吊掛晾乾	A4	 脫水後平放乾燥
A5	 脫水後於陰涼處平放乾燥	A6	 不可平放乾燥
B1	 限用石油類乾洗溶劑清洗	B2	 乾洗 可用石油類或氟素溶劑清洗
B3	 乾洗 石油類、氟素、 四氯乙烯、三氯乙烷溶劑	B4	 乾洗 所有溶劑
B5	 乾洗 中速洗滌 中溫乾燥 限用石油類溶劑	B6	 乾洗 弱速洗滌 低溫乾燥 石油類、氟素、四氯乙烯溶劑
B7	 不可乾洗	B8	 請用乾洗
C1	 水洗 水溫90°C以下	C2	 水洗 水溫60°C以下
C3	 水洗 中速洗滌 水溫40°C以下	C4	 水洗 弱速洗滌 水溫40°C以下
C5	 手洗 水溫90°C以下	C6	 不可水洗
C7	 手洗 水溫30°C以下	C8	 手洗 水溫40°C以下
C9	 不可搓洗	CA	 不可浸泡
D3	 可墊布熨燙 溫度攝氏150°C以下	D2	 可墊布熨燙 溫度攝氏120°C以下
D5	 可墊布熨燙 溫度攝氏40°C以下	D6	 衣服配布 可低溫熨燙，不可壓蒸氣
G1	 手擰脫水	G2	 不可脫水 平放乾燥
H1	皮革專業處理		毛草皮革專業處理